

CERTIFICATO DI GARANZIA

La Garanzia del venditore ha la durata di 24 mesi. La Garanzia consiste nella sostituzione o riparazione gratuita di particolari inefficienti per difetto di fabbricazione accertato e riconosciuto dal venditore o da chi da esso delegato. La Garanzia decade se l'apparecchiatura è usata in modo non conforme alle presenti condizioni o alle indicazioni del costruttore; se modificata, riparata o smontata, anche in parte, fuori dai laboratori del venditore o appartenenti all'organizzazione commerciale ed assistenziale del costruttore; se vengono utilizzate capsule di propoli non originali KONTAK.

DATA VENDITA _____

TIMBRO E FIRMA
DEL VENDITORE _____

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 220-240 V

Frequenza di Rete: 50 Hz

Potenza assorbita: max 15 W

Il Diffusore rispetta le normative europee di sicurezza

SISTEMA BREVETTATO



www.kontak.it



DIFFUSORE AMBIENTALE DI PROPOLI

A1 MODELLO BASE

ISTRUZIONI D'USO



- Posizionare il diffusore su una superficie piana,
- inserire il connettore dell'alimentatore **1** nell'apposito alloggiamento **2**, sito nella parte posteriore del diffusore,
- inserire la spina **3** nella presa e quindi premere il tasto 

Posizionare il diffusore su una superficie piana, inserire la spina e premere il tasto POWER.

Il segnale sonoro e l'illuminazione del led n° 01 indicano l'accensione del diffusore e l'inizio del processo di riscaldamento della capsula.

L'illuminazione dei 6 led è progressiva e corrisponde a circa 20 ore di utilizzo per ogni numero.

La gestione del tempo di utilizzo è a discrezione dell'operatore che interviene comandando lo spegnimento e l'accensione del diffusore tramite il tasto POWER.

Esempi di utilizzo:

- se si utilizza il diffusore per 8 ore al giorno, la capsula avrà una durata di circa 15 giorni ($122:8=15$);
- se si utilizza il diffusore per 24 ore su 24, la capsula avrà una durata di circa 5 giorni ($122:24=5$).

Il termine del ciclo della capsula è indicato dal lampeggio contemporaneo di tutti i 6 led e da un bip sonoro ogni 5 secondi.

La capsula è **monouso** e ha una durata di **122 ore** circa.



Al termine della durata della capsula è **NECESSARIO RESETTARE** il sistema operativo.

**R
E
S
E
T**

Il procedimento del **RESET** è il seguente:

1. Accendere il diffusore
2. Premere il tasto POWER per circa 15 secondi (si sentirà prima un bip continuo e poi un bip alternato)
3. Sostituire la capsula esaurita per iniziare un nuovo ciclo.

NON SOSTITUIRE MAI LA CAPSULA PRIMA DEL TERMINE DEL CICLO

A ciclo ultimato, all'interno della capsula, sarà visibile un residuo di propoli depauperata, ormai priva di principi attivi.

Per ottenere i migliori risultati nella prevenzione delle malattie respiratorie e per una sanificazione ambientale completa, KONTAK consiglia l'utilizzo del diffusore 24 ore su 24.



utilizza esclusivamente capsule di propoli originali **KONTAK**.