

CERTIFICATO DI GARANZIA

La Garanzia del venditore ha la durata di 24 mesi.

La Garanzia consiste nella sostituzione o riparazione gratuita di particolari inefficienti per difetto di fabbricazione accertato e riconosciuto dal venditore o da chi da esso delegato.

La Garanzia decade se l'apparecchiatura è usata in modo non conforme alle presenti condizioni o alle indicazioni del costruttore; se modificata, riparata o smontata, anche in parte, fuori dai laboratori del venditore o appartenenti all'organizzazione commerciale ed assistenziale del costruttore.

DATA VENDITA _____

TIMBRO E FIRMA
DEL VENDITORE _____

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 220-240 V

Frequenza di Rete: 50 Hz

Potenza assorbita: max 15 W

Il Diffusore rispetta le normative europee di sicurezza
SISTEMA BREVETTATO



www.kontak.it



DIFFUSORE AMBIENTALE DI PROPOLI

MODELLO L3




Sanificazione ambientale con la diffusione della frazione volatile della propoli. Riduzione del 71,3% della carica microbica presente nell'aria in soli 3 giorni di utilizzo.



Un modo sano, pratico ed efficace di prenderti cura del tuo benessere, semplicemente respirando. Prevenzione 100% naturale.

ISTRUZIONI D'USO



Posizionare il diffusore su una superficie piana, inserire la spina nella presa di corrente e premere il tasto POWER (A) (si udirà un bip sonoro).

Il led ON / OFF (B) si illumina con l' accensione del diffusore, indicando che è in atto il processo di riscaldamento a fasi alterne della capsula di propoli.



Lo **IONIZZATORE** si attiva e si disattiva all'atto dell'inserimento della spina ed è indipendente dal tasto POWER (A).



La **VENTOLA** si attiva **automaticamente** con l'accensione del diffusore; non lavora in modo continuativo, ma in alternanza con il riscaldamento della capsula.

La funzione Ventola **NON** si può escludere

Ogni capsula di propoli è **MONOUSO** e ha una durata di **122 ore** circa.

La gestione del tempo operativo delle capsule è discrezione dell' operatore.

Il termine del ciclo completo è segnalato dal lampeggio continuo del led luminoso ON-OFF (B) e da un bip sonoro.



Al termine della durata della capsula è **NECESSARIO RESETTARE** il sistema operativo.

R E S E T

Il procedimento del **RESET** è il seguente:

1. Accendere il diffusore
2. Premere il tasto POWER (A) per circa 15 secondi (si sentirà prima un bip continuo e poi un bip alternato)
3. Sostituire la capsula esaurita con una nuova capsula per iniziare un nuovo ciclo.

A ciclo ultimato, all'interno della capsula, sarà visibile un residuo di propoli depauperata, ormai priva di principi attivi.

Per ottenere i migliori risultati nella prevenzione delle malattie respiratorie e per una sanificazione ambientale completa, KONTAK consiglia l'utilizzo del diffusore 24 ore su 24.



utilizza solo ed esclusivamente capsule di propoli **KONTAK**.